2. Действие приборов и органов управления

Стр. оригинала

Приборная панель 2-2
Измерительные приборы и датчики 2-3
Спидометр и одометр 2-4
Тахометр 2-4
Указатель температуры охлаждающей жидкости 2-5
Топливомер 2-5
Дисплей компаса 2-6
Предупредительные световые сигнализаторы/индикаторы и устройства передачи звуковых аварийных сигналов 2-9
Контрольные лампы 2-9
Предупредительные сигнализаторы 2-9
Индикаторные лампы 2-13
Системы безопасности 2-16
Система безопасности автомобиля 2-16
Выключатель очистителя и омывателя ветрового стекла 2-18
Выключатель очистителя и омывателя заднего стекла 2-19
Выключатель обогревателя (антиобледенителя) заднего стекла и внешнего зеркала заднего вида 2-20
Выключатель фар и указателей поворота 2-20
Фары ксенон (если есть) 2-20
Выключатель фар 2-21
Регулировка яркости освещения приборной панели 2-24
Выключатель указателей поворота (если есть) 2-24
Выключатель противотуманных фар 2-25
Выключатель аварийного сигнала 2-25
Звуковой сигнал (клаксон) 2-26
Сиденья с обогревом (если есть) 2-26
Часы 2-28
Установка времени 2-28
Штепсельная розетка 2-28
Прикуриватель и пепельница 2-29
Места для хранения 2-30
Держатель для солнечных очков 2-30
Держатели для ёмкостей (стаканов) 2-31
Ящик для мелких вещей 2-32
Напольный ящик 2-33
Держатель для карточек 2-33
Сетка грузового отделения для вещей 2-33
Окна 2-34
Окна с сервоприводом стекла 2-34
Сдвигающаяся панель в крыше автомобиля (крыша с окошком) 2-36
Автоматическая крыша с окошком 2-36
Освещение салона 2-37
Освещение салона 2-37
Освещение карты 2-38
Индивидуальное освещение 2-38
Подсветка зеркала 2-39

Стр. 2-2 оригинала

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
(рисунок SIC2134)

1. Пульт дистанционного управления внешнего зеркала заднего вида (стр. 3-31 оригинала)
2. Выключатель головных фар, противотуманных фар и указателей поворота (стр. 2-21 оригинала)
3. Ручка установки одометра на «0» (стр. 2-4 оригинала)
4. Регулятор яркости освещения приборной панели (стр. 2-24 оригинала)
5. Регулятор угла наклона пучка головных фар (стр. 2-23 оригинала)
6. Ручка переключения режима работы одометра (стр. 2-23 оригинала)
7. Регулятор аудиосистемы (стр. 4-33 оригинала)
8. Световой индикатор системы безопасности (стр. 2-16)
9. Измерительные приборы и датчики (стр. 2-3 оригинала)
10. Дополнительная пневмоподушка для водителя (стр. 1-19 оригинала)
11. Контрольный переключатель средней скорости (скорость установившегося движения) (стр. 5-16 оригинала)
12. Очиститель ветрового стекла/выключатель стеклоомывателя (стр. 2-18 оригинала)
13. Переключатель/ручка зажигания (стр. 3-13 оригинала)
14. Центральный вентиляционный проем (стр. 4-17 оригинала)
15. Контрольные переключатели/клавиши дисплея, климата и аудиосистемы (стр. 4-2 оригинала)/Навигационная система*
16. Дополнительная пневмоподушка для пассажира на переднем сидении (стр. 1-19 оригинала)
17. Выключатель AWD LOCK (стр. 5-42 оригинала)
18. Ручка для открывания капота (стр. 3-24 оригинала)
19. Блок плавких предохранителей (стр. 8-19 оригинала)
20. Выключатель VDC OFF (стр. 2-27 оригинала)
21. Педаль стояночного тормоза (стр. 5-15 оригинала)
22. Выключатель телескопического/наклонного рулевого колеса (стр. 3-28 оригинала)
23. Блокирующая рукоятка наклонного рулевого колеса (стр. 3-29 оригинала)
24. Блокирующая рукоятка телескопического рулевого колеса (стр. 3-29 оригинала)
25. Выключатель прерывателя аварийной сигнализации (стр. 2-25 оригинала)
26. Выключатель обогрева сиденья (стр. 2-26 оригинала)
27. Кассетный проигрыватель (стр. 4-29 оригинала)
28. Прикуриватель и пепельница (стр. 2-29 оригинала)
29. Селекторный рычаг автоматической трансмиссии (рычаг управления автоматической коробкой передач) (стр. 5-12 оригинала)
30. Часы (стр. 2-28 оригинала)
31. Ящик для мелких вещей («бардачок») (стр. 2-32 оригинала)

Стр. 2-3 оригинала

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ДАТЧИКИ

Рисунок SIC2135:

1. Предупредительные световые сигнализаторы/индикаторы
2. Тахометр
3. Спидометр
4. Указатель температуры охлаждающей жидкости
5. Дисплей системы контроля средней скорости (если есть)
6. Индикатор положения рычага управления автоматической коробки передач
7. Одометр (суммарный/двух поездок)
8. Топливомер

Стр. 2-4 оригинала

Спидометр и одометр

Спидометр (рисунок SIC2136)
Спидометр показывает скорость движения автомобиля (MPH и км/час).

Одометр/одометр двух поездок (рисунок SIC2136)
Показания одометра/одометра двух поездок появляются, когда ключ зажигания находится в положении ON.
Одометр (1) фиксирует общий пробег автомобиля.
Одометр двух поездок (2) фиксирует расстояние, пройденное автомобилем для каждой из двух поездок.

Смена дисплея:
Нажатие клавиши TRIP (3) меняет показания дисплея в следующем порядке:
TRIP A -> TRIP B -> TRIP A

Сброс показаний одометра:
Чтобы сбросить показания одометра до «0», нажмите клавишу RESET (4).

Тахометр (рисунок SIC1898)
Тахометр показывает число оборотов в минуту при работе коленчатого вала двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Не допускайте, чтобы стрелка тахометра заходила в красную зону. Это может стать причиной серьёзного повреждения двигателя.

Стр. 2-5 оригинала

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Датчик показывает температуру охлаждающей жидкости в двигателе, которая может изменяться в зависимости от температуры окружающего воздуха и условий поездки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Если температура охлаждающей жидкости выше нормы, остановите автомобиль при самой первой возможности. Если двигатель перегреется, продолжение движения может повлечь за собой серьёзные повреждения двигателя.

Топливомер (указатель расхода топлива) – рисунок SIC2138
Топливомер показывает приблизительное содержание топлива в баке.
Показания топливомера могут колебаться при торможении, страгивании с места, ускорении, подъёме в гору или спуске с горы.
Когда ключ зажигания находится в положении "OFF", стрелка указателя перемещается на "E" (бак пуст).
Доливать топливо нужно прежде, чем топливомер покажет, что бак пуст (Empty).

Стр. 2-6 оригинала

Когда количество топлива в баке слишком низкое, загорается предупредительный сигнализатор. Заполните бак при первой возможности. Сигнализатор загорается, когда бак почти пуст, т.е. когда есть еще небольшой запас топлива.
Символ (см. оригинал) означает, что крышка топливного бака находится со стороны пассажира.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Когда кончается топливо, загорается индикатор поломки "SERVICE ENGINE SOON". Заправьтесь как можно скорее. После нескольких поездок, индикатор должен погаснуть. Если нет, обратитесь в мастерскую INFINITI.

ДИСПЛЕЙ КОМПАСА

Когда выключатель "COMPASS" (рисунок SIC1901) находится в положении ON, дисплей компаса показывает направление, в котором движется автомобиль.
N: север
E: восток
S: юг
W: запад
Если дисплей показывает «C», необходимо проверить (калибровать) компас, сделав 3 полных круга на скорости менее 8 км/час или совершив поездку по обычному маршруту.

Стр. 2-7 оригинала

Разница между магнитным и географическим севером известна как среднее отклонение. В некоторых районах эта разница может быть достаточно большой, чтобы вызвать неправильные показания компаса. Если это произойдет:

1. Нажмите выключатель "COMPASS" и удерживайте его более 3-х секунд. На дисплее появится номер зона.
2. Определите на карте Ваше местоположение и значение среднего отклонения.

3. Нажимайте выключатель “COMPASS” до тех пор, пока на дисплее не появится новый номер зоны. Дисплей покажет направление через несколько секунд после того, как Вы перестанете нажимать выключать.

Неверное направление компаса:

1. Когда дисплей включен, нажмите “COMPASS” и удерживайте выключать примерно 3 секунды, пока не закончится выбор зоны (номер появится в окошечке на зеркале заднего вида – “Compass indicator” на рисунке SIC1901).
2. Нажимайте, пока не появится нужный номер.
3. На дисплее будут показаны все сегменты, и через 10 секунд дисплей вернутся в обычный режим отображения данных.
4. При смене зоны повторите шаги 1-3.

- Если компас указывает неправильное направление сразу после регулировки, проверьте его в мастерской INFINITI.
- Компас может давать неправильные показания в туннелях, при подъёме на гору или спуске с горы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Не устанавливайте подставку для лыж, антенну или другие приспособления с помощью магнита, поскольку он может повлиять на работу компаса.
- При очистке зеркала заднего вида используйте бумажные полотенца, смоченные в моющем средстве для мытья окон. Не распыляйте моющее средство прямо на зеркало, так как оно может попасть внутрь.

Стр. 2-9 оригинала

Предупредительные световые сигнализаторы/индикаторы и устройства передачи звуковых аварийных сигналов

Контрольные лампы

Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и поверните ключ зажигания в положение ON, но не заводите двигатель. Должны загореться следующие индикаторы: см. оригинал

Еще один ряд индикаторов (см. оригинал) загорится лишь на мгновение.
Если этого не произошло, возможно, перегорела лампочка или произошло замыкание. Немедленно проверьте и отремонтируйте электрическую систему.

Предупредительные световые сигнализаторы

Сигнализатор системы антиблокировки тормозов (ABS)

Если сигнализатор загорелся во время работы двигателя, он сообщает о неисправности в системе антиблокировки тормозов. Как можно быстрее обратитесь к дилеру INIFINITI.
Если неисправность произошла в системе, не выполняются антиблокировочные функции, но обычные тормоза будут работать в нормальном режиме.

Если это произошло во время движения, как можно скорее обратитесь к дилеру INFINITI.

Стр. 2-10 оригинала

Предупреждающий световой сигнализатор о проверке автоматической трансмиссии (автоматической коробки передач) (AT CHECK)
Этот сигнализатор загорается на 2 секунды при повороте ключа зажигания в положение ON. Если он мигает около 8-ми секунд, значит, в автоматической коробке передач есть какая-то неисправность. Немедленно обратитесь в мастерскую INFINITI.

Предупредительный световой сигнализатор AWD (полноприводные модели)
Этот сигнализатор загорается при повороте ключа зажигания в положение ON и гаснет сразу после запуска двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Избегайте вождения по сухим твердым поверхностям в режиме LOCK.
- Если сигнализатор AWD замигал во время движения, сделайте следующее:
  если он мигает часто: съезжайте на обочину и дайте двигателю поработать на холостом ходу. Чтобы предотвратить повреждение привода, режим вождения сменится на 2WD. Если сигнализатор погаснет, можно продолжать движение.
  если он сигает медленно (раз за 2 секунды): притормозите у обочины и дайте двигателю поработать вхолостую. Проверьте размер шин и давление воздуха в шинах.

Если эти меры не помогли, обратитесь к дилеру INFINITI.

Предупредительный световой сигнализатор CRUISE (оранжевый) (если есть)
Он сообщает о неисправности во вспомогательной тормозной системе.

Предупредительный световой сигнализатор BRAKE или (!)
Этот сигнализатор загорается, когда задействован стояночный тормоз или ножной (педальный) тормоз.

Индикатор стояночного тормоза:
Когда ключ зажигания находится в положении ON, этот индикатор загорается, чтобы показать, что используется стояночный тормоз.

Предупредительный световой сигнализатор о низком уровне тормозной жидкости:
Если этот сигнализатор загорается, когда работает двигатель, но стояночный тормоз не задействован, остановите автомобиль и сделайте следующее:

1. Проверьте уровень тормозной жидкости и добавьте её, при необходимости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Если горит этот сигнализатор, значит, неисправна тормозная система. Продолжать движение опасно. Если, по Вашему мнению, это возможно, доберитесь до ближайшей мастерской. В противном случае, отбуксируйте

автомобиль в мастерскую.
- Торможение при выключенном двигателе и/или низком уровне тормозной жидкости может потребовать более сильного нажатия на педаль тормоза, а кроме того, увеличить тормозное расстояние.
- Если уровень тормозной жидкости ниже отметки MIN на резервуаре, не двигайтесь с места, пока не проверите тормозную систему.

2. Если уровень тормозной жидкости в норме, проверьте автомобиль в мастерской INFINITI.

Стр. 2-11 оригинала

Предупредительный световой сигнализатор разрядки аккумуляторной батареи
Если сигнализатор загорается во время движения, это говорит о неисправности в системе зарядки аккумулятора. Выключите двигатель и проверьте ремень генератора. Если он ослаблен, поврежден или отсутствует, немедленно обратитесь в мастерскую INFINITI.

Предупредительный световой сигнализатор открытой двери
Этот сигнализатор загорается, если какая-либо дверь плохо закрыта, когда ключ зажигания находится в положении ON.

Предупредительный световой сигнализатор низкого давления масла в двигателе
Он предупреждает о низком давлении масла в двигателе. Если этот сигнализатор мигает или постоянно горит во время движения, остановитесь у обочины, **немедленно** выключите двигатель и вызовите техническую службу.

Он не показывает уровень. Чтобы измерить уровень масла, воспользуйтесь специальным щупом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Продолжать движение, когда горит этот сигнализатор, опасно. Немедленно выключите двигатель, иначе, можно серьезно повредить его.

Световой сигнализатор и зуммер, предупреждающие о выборе положения “P” (для системы Intelligent Key)
Красный световой сигнализатор мигает, а зуммер звучит, когда селекторный рычаг (рычаг переключения скоростей) не находится в положении “P”, а Вы вышли из автомобиля вместе с «умным» ключом.
Если это произошло, установите рычаг в положение “P” и поверните ручку зажигания в положение “LOCK”.

Стр. 2-12 оригинала

Предупредительный световой сигнализатор Cruise (оранжевый) (если есть)
Он загорается, когда есть какая-либо неисправность в системе контроля средней скорости с помощью системы Intelligent Key.

Предупредительный световой сигнализатор низкого давления в шинах (если есть)
Этот сигнализатор загорается на 1 секунду, если ключ находится в положении ON, и сразу гаснет. Он предупреждает о низком давлении в шине или о том, что шина спущена.

Предупреждение о спущенной шине:
Кроме сигнализатора, о спущенной шине предупреждает также звуковой сигнал, звучащий около 10 секунд.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Если во время движения замигает световой индикатор низкого давления в шинах или на экране появится надпись WARNING, не совершайте резких манёвров и быстрого торможения, снижайте скорость постепенно и осторожно сверните с дороги в безопасное место. Возможно, произошла серьезная поломка, которая может привести к дорожно-транспортному происшествию и тяжелым травмам. Проверьте давление во всех четырех колесах и отрегулируйте давление в положении COLD, указанном на табличке шины. Если шина спущена, как можно быстрее замените её запасной.
- После установки запасной шины или замены колеса, давление в шинах не контролируется системой предупреждения. Чтобы повторно установить систему, обратитесь к дилеру INFINITI.
- Если скорость движения не превышает 32 км/час, система предупреждения о низком давлении в шинах может срабатывать неверно.

Предупредительный световой сигнализатор о низком уровне промывочной жидкости (для стеклоомывателя)
Если загорелся этот индикатор, добавьте жидкость в резервуар.

Стр. 2-13 оригинала

Световой сигнализатор и зуммер, предупреждающие о необходимости пристегнуть ремень безопасности
Сигнализатор загорается, если ключ зажигания находится в положении ON, и горит до тех пор, пока водитель не пристегнется. Кроме того, зуммер будет звучать около 6-ти секунд.

Предупредительный световой сигнализатор о срабатывании дополнительной пневмоподушки
Сигнализатор загорается после поворота ключа зажигания в положение ON и гаснет через 7 секунд, если система работает нормально.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Если этот сигнализатор продолжает гореть, то в случае дорожно-транспортного происшествия пневмоподушки и ремни безопасности с предварительным натяжением не сработают.

Предупредительный световой индикатор KEY (если есть)
Этот индикатор загорается зелёным светом, когда можно повернуть ручку зажигания.
Если он красный, сделать это невозможно.

- Этот сигнализатор мигает красным светом, когда «умный» ключ (Intelligent Key) находится за пределами автомобиля, когда ручка зажигания установлена в положение “ACC” или “ON”. Как можно раньше подтвердите местоположение ключа.
- Сигнализатор погаснет через 10 секунд после того, как ключ окажется в машине.

Индикаторы

Индикатор положения рычага управления автоматической коробкой передач
Когда ключ зажигания находится в положении “ON”, этот индикатор в тахометра показывает положение рычага управления автоматической коробкой передач (селекторного рычага автоматической трансмиссии).

Индикатор AWD LOCK (для полноприводных моделей)
Этот индикатор загорается после поворота ключа зажигания в положение “ON” и гаснет через 1 секунду.
Индикатор загорается, когда выбран режим LOCK при работающем двигателе.

Индикатор CRUISE (зеленый)
Индикатор загорается, когда нажат главный выключатель контроля средней скорости. Чтобы выключить его, нажмите этот выключатель еще раз.

Индикатор SET
Индикатор загорается, когда скорость движения автомобиля регулируется системой контроля средней скорости. Если он мигает во время движения, значит система работает ненадлежащим образом.

Индикатор дальности света фар (голубой)
Загорается, когда включен дальний свет фар, и гаснет, когда выбран ближний свет.

Индикатор выключателя интеллектуальной системы контроля средней скорости (скорости установившегося движения) (зелёный)
Загорается при нажатии выключателя ON/OFF интеллектуальной системы контроля средней скорости. Чтобы выключить индикатор, нажмите выключатель ON/OFF еще раз.

Индикатор SET (если есть)
Индикатор загорается, когда скорость движения автомобиля регулируется системой контроля средней скорости. Если он мигает во время движения, значит, система работает ненадлежащим образом.

Индикатор неисправности “SERVICE ENGINE SOON”
Он загорается в случае любой неисправности, такой как отсутствие контроля над содержанием выхлопных газов, потеря крышки наливной горловины или отсутствие бензина. Проверьте и заверните потуже крышку наливной горловины и добавьте топливо.
После нескольких поездок индикатор должен погаснуть. Если этого не произойдет, автомобиль нужно проверить в мастерской.
Если индикатор неисправности мигает, то чтобы не наносить ущерб системе контроля над содержанием выхлопных газов:
(а) Не двигайтесь при скорости выше 72 км/час.
(б) Старайтесь не делать сильных ускорений и торможений.
(в) По возможности, сократите количество перевозимого или буксируемого груза.

Стр. 2-15 оригинала

Индикатор SLIP
Предупреждает водителя о том, что дорога скользкая, а сила сцепления шин автомобиля с дорогой – близка к пределу.

⇦⇨ Указатели поворота

Индикатор неисправности динамической регулировки автомобиля (VDC OFF)
Предупреждает водителя о том, что система VDC включена, но работает ненадлежащим образом.

Стр. 2-16 и 2-17 оригинала

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ (рисунок SIC2153)
Система издает световой и звуковой сигнал тревоги, если затронуть любую из частей автомобиля.
Как привести в действие систему сигнализации:

1. Закройте все окна.

Хотя систему можно привести в действие, даже если окна открыты.

2. Достаньте ключ из замка зажигания.
3. Закройте и заблокируйте все двери и капот.
   Заблокируйте все двери, нажав клавишу LOCK на брелке, «умном» ключе (Intelligent Key) или на ручке передней двери, или повернув ключ в замке двери.
4. Убедитесь, что индикатор SECURITY (A) горит. Индикатор должен гореть около 30 секунд, а затем – начать мигать. Система сигнализации приведена в действие. Если в течение 30 секунд разблокировать дверь с помощью ключа или брелка, или если повернуть ключ зажигания в положение “ACC” или “ON”, сигнализация выключится.

   - Даже когда в автомобиле сидит водитель и/или пассажир, систему можно привести в действие, если закрыть все двери и капот и повернуть ключ в положение “OFF”. Чтобы выключить сигнализацию, поверните ключ зажигания в положение “ACC”.

Сигнал тревоги раздастся:

- Если открыть дверь без ключа или брелка.
- Если открыть заднюю дверь без ключа или брелка.
- Если открыть капот.

Чтобы выключить сигнал тревоги, разблокируйте дверь ключом или нажмите клавишу UNLOCK на брелке или «умном» ключе. Сигнал не прекратится, если повернуть ключ зажигания в положение "ACC" или "ON".

Стр. 2-18 оригинала

Индикатор системы безопасности (A) – рисунок SIC2153
Этот индикатор мигает в течение 5 секунд всякий раз после поворота ключа зажигания в положение "OFF". Он сообщает, что система безопасности, установленная на автомобиль, работает.

Выключатель очистителя и омывателя ветрового стекла - рис. SIC1958
Выключатель работает, когда ключ зажигания установлен в положение "ON".
Стеклоочиститель работает со следующей скоростью:

(1) Intermittent (прерывисто) – с интервалом, регулируемым ручкой в сторону (A) (реже) или (B) (чаще). Кроме того, интервал срабатывания зависит от скорости движения автомобиля (чем выше скорость, тем меньше интервал).
(2) Low – работа с одинаковой медленной скоростью.
(3) High – работа с одинаковой быстрой скоростью.

Чтобы очиститель делал только один взмах, переведите вверх рычаг (4).
Чтобы включить стеклоомыватель, потяните на себя рычаг (5). Стеклоочиститель тоже будет работать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- В холодную погоду прежде чем воспользоваться стеклоомывателем, прогрейте стекло с помощью обогревателя. Это предотвратит образование корочки льда на стекле.
- Чтобы не повредить стеклоомыватель:
  - не включайте его больше чем на 30 секунд;
  - не включайте стеклоомыватель, если резервуар для промывочной жидкости пуст.

Стр. 2-19 оригинала

Выключатель очистителя и омывателя заднего стекла – рис. SIC1959
Выключатель работает, когда ключ зажигания установлен в положение "ON".
Чтобы включить стеклоочиститель, поверните выключатель по часовой стрелке.
Стеклоочиститель работает со следующей скоростью:

(1) Intermittent (прерывисто) – с нерегулируемым интервалом.
(2) Low – работа с одинаковой медленной скоростью.

Сдвиньте выключатель вперед (3), чтобы включить стеклоомыватель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Если снег мешает работе стеклоочистителя, он может прекратить работу, чтобы защитить двигатель. Если это произойдет, переведите выключатель в положение “OFF”, уберите снег и через минуту включите очиститель снова (положение “ON”).
- Чтобы не повредить стеклоомыватель:
  - не включайте его больше чем на 30 секунд;
  - не включайте стеклоомыватель, если резервуар для промывочной жидкости пуст.
- В холодную погоду прежде чем воспользоваться стеклоомывателем, прогрейте стекло с помощью обогревателя.

Стр. 2-20 оригинала

Выключатель обогревателя (антиобледенителя) заднего стекла и внешнего зеркала заднего вида - рисунок SIC2139
Чтобы предотвратить запотевание/обледенение заднего стекла и внешних зеркал заднего вида, включите двигатель и нажмите выключатель (1). Загорится индикатор (A). Чтобы выключить обогреватель (антиобледенитель), нажмите выключать еще раз.
Он выключится автоматически через 15 минут.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- При очистке внутренней стороны заднего стекла будьте осторожны, чтобы не поцарапать или иным образом не повредить обогреватель (антиобледенитель) заднего стекла.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФАР И УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА

Фары ксенон (если есть)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Высокое напряжение!

- Фары ксенон создают высокое напряжение. Чтобы не получить удар электрическим током, никогда не пытайтесь самостоятельно разобрать их.
- Эти фары дают гораздо больше света по сравнению с обычными. Если они неправильно направлены, они могут на время ослепить водителя, едущего по встречной полосе, и стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Чтобы правильно отрегулировать направление фар, обратитесь в мастерскую.

Сразу после включения яркость и цвет этих фар неустойчивы, но постепенно они стабилизируются.

Стр. 2-21 оригинала

Выключатель фар

Включение

1. Установите выключатель в положение (см. оригинал):
   Загорятся передние стояночные фонари, габаритные фонари, задние фонари, освещение номерного знака и освещение приборной панели.
2. Поверните выключатель в положение (см. оригинал):
   Кроме уже перечисленных фонарей, загорятся фары.

Система автоматического освещения (если есть)

Эта система обеспечивает автоматическое включение и выключение фар.

Чтобы ввести её в действие:

1. Убедитесь, что выключатель фар находится в положении "AUTO".
2. Поверните ключ зажигания в положение "ON".
3. Система будет автоматически включать фары, когда темно, и выключать их, если стало светло, а также держать их зажженными в течение 45 секунд после того, как Вы установите выключатель в положение "OFF", откроете любую дверь и затем закроете все двери.

Чтобы отключить систему, поверните выключатель в положение "OFF", " " или " ".

Если ключ зажигания находится в положении "OFF", а одна из дверей открыта, фары остаются зажженными в течение пяти минут.

Следите за тем, чтобы на фотоэлементе (A) (рисунок SIC2142) с левой стороны приборной панели не находилось никаких предметов, иначе элемент сработает, и фары загорятся.

Стр. 2-22 оригинала

Регулятор дальности света фар – рисунок SIC2048

(1) Чтобы установить ближний свет, поставьте рычаг в нейтральное положение, как показано на рисунке.
(2) Чтобы установить дальний свет, сдвиньте рычаг вперед.
(3) Если Вы переведете рычаг на себя, дальний свет будет вспыхивать.

Стр. 2-23 оригинала

Регулятор угла наклона пучка света фар – рисунок SIC2141

В зависимости от числа пассажиров и груза, угол наклона пучка света может меняться. Если автомобиль движется по холмистой местности, его фары могут светить прямо в зеркало заднего вида идущего впереди автомобиля или в стекло автомобиля, движущегося навстречу. Уменьшить угол наклона можно с помощью данного регулятора.

Чем выше число, тем ближе будет направлен свет.

Во время путешествия без груза или по ровной дороге, выбирайте позицию «0».

Стр. 2-24 оригинала

Регулировка яркости освещения приборной панели
Этот регулятор работает, когда выключатель освещения установлен в положение "…" или "…" (см. оригинал).
Чтобы отрегулировать яркость, воспользуйтесь выключателями, расположенными с левой стороны приборной панели (рисунок SIC2140). Чтобы увеличить яркость, нажмите на верхний выключатель (A), чтобы уменьшить её, выключателем (B). Если Вы нажмете нижний выключатель несколько раз, освещение приборной панели может выключиться совсем.

Выключатель указателей поворота – рисунок SIC2049
(1) Указатель поворота
Чтобы указать направление поворота, поднимите или опустите рычаг. После завершения поворота сигнал автоматически отключится.

(2) Указатель смены полосы движения (ряда)
Чтобы показать, что Вы хотите перейти на другую полосу, переведите рычаг вверх или вниз до мигающей точки.

Стр. 2-25 оригинала

Выключатель противотуманных фар (если есть) – рисунок SIC2054
Чтобы включить противотуманные фары, установите выключатель фар в положение "…." (см. оригинал), а затем в положение "….." (см. оригинал). Чтобы выключить фары, переведите выключатель в положение "OFF".

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОГО СИГНАЛА
Нажмите на этот выключатель, чтобы предупредить других водителей, что Вам необходимо срочно остановиться вследствие аварийной ситуации. Все указатели поворотов будет мигать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Если Вам нужно остановиться, убедитесь, что Вы сделали это далеко от дороги.
- Не пользуйтесь аварийным сигналом на высокоскоростных магистралях, если только обстоятельства не вынуждают Вас двигаться настолько медленно, что это создает угрозу другим участникам движения.
- Если мигает знак аварийной остановки, указатели поворота не работают.

Этот знак можно включить, когда ключ зажигания находится в положении "OFF" или "ON".

Стр. 2-26 оригинала

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ (клаксон)
Чтобы издать звуковой сигнал, нажмите на отметки на рулевом колесе (рисунок SIC2143).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Не пытайтесь разбирать клаксон. Этим Вы можете помешать нормальному срабатыванию пневмоподушки, что, в конечном итоге, может привести к серьезным травмам.

СИДЕНЬЯ С ОБОГРЕВОМ (если есть)

Передние сиденья обогреваются встроенными обогревателями, выключатели которых расположены на центральной консоли и работают независимо друг от друга.

1. Заведите двигатель.
2. Выберите мощность обогрева – рисунок SIC1966.
   - Для низкой мощности нажмите сторону (Low).
   - Для высокой мощности – сторону (High).
   - Чтобы выключить обогрев, нажмите "OFF" (в центре).

   Обогрев контролируется термостатом, который включает и выключает питание автоматически.
3. Когда в салоне достаточно тепло или перед тем, как покинуть автомобиль, установите переключатель в положение "OFF".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Если обогреватель сиденья работает при выключенном двигателе, аккумуляторная батарея может быстро разрядиться.
- Не пользуйтесь обогревателем сиденья слишком долго.
- Не кладите на сиденье ничего, что может изолировать тепло, например, одеяло, подушку, и не закрывайте его чехлом, чтобы не вызвать перегрев.
- Не кладите на сиденье тяжелые, твердые и острые предметы.
- Если Вы пролили на сиденье жидкость, немедленно удалите её и насухо вытрите сиденье.
- Никогда не чистите сиденья бензином, разбавителем и подобными веществами.
- Если заметите какую-либо неисправность, немедленно обратитесь к дилеру INFINITI.

Стр. 2-27 оригинала

Выключатель динамического контроля (VDC OFF)

Система динамического контроля предназначена для работы в сложных условиях. Когда автомобиль застрял в снегу или грязи, она снижает выходную мощность двигателя до скорости вращения колес. Скорость вращения двигателя будет меньше, даже если педаль акселератора нажата до самого пола. Если нужна максимальная мощность двигателя, выключите систему VDC, нажав выключатель VDC OFF. Загорится индикатор "VDC OFF".

Чтобы возобновить работу системы, нажмите этот выключатель ещё раз и поверните ключ зажигания в положение "ON".

Стр. 2-28 оригинала

ЧАСЫ – рисунок SIC1882
Если источник питания не подсоединен, часы не будут показывать точное время. Отрегулируйте время с помощью специальной ручки (см. оригинал.)

ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА – рисунок SIC2144
Розетка предназначена для подключения электрических приспособлений, например, мобильного телефона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Эта розетка не предназначена для подключения прикуривателя.
- Не подключайте к ней приборы, напряжение которых превышает 12 вольт, 120 Вт (10А). Не пользуйтесь двойными адаптерами или сразу несколькими приборами.
- Пользуйтесь розеткой, когда работает двигатель автомобиля, иначе разрядится аккумуляторная батарея.
- Следите за тем, чтобы в нее не попадала вода, и всегда закрывайте розетку колпачком.

Стр. 2-29 оригинала

ПРИКУРИВАТЕЛЬ И ПЕПЕЛЬНИЦА – рисунок SIC2147
Прикуриватель работает, когда ключ зажигания находится в положении “ACC” или “ON”.
Нажмите на крышку (A), чтобы открыть её.
Утопите прикуриватель (B) в гнезде до упора. Когда он нагреется до нужной температуры, он автоматически выскочит из гнезда.
После использования установите прикуриватель на место.
Достаньте пепельницу (C).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Не следует пользоваться прикуривателем, когда Вы ведете автомобиль, поскольку вождение требует предельной концентрации внимания.
- Не подсоединяйте в гнездо прикуривателя другие электрические приспособления.

МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Держатель для солнечных очков – рисунок SIC1844

Держатели для ёмкостей (стаканов):
Передний – рисунок SIC2148
Задний – SIC2149

Стр. 2-32 оригинала

Ящик для мелких вещей («бардачок») – рисунок SIC1888
OPEN – открыть; LOCK – замкнуть; UNLOCK – разомкнуть

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Чтобы предотвратить травмы при столкновении или внезапной остановке, держите бардачок закрытым во время движения.

Напольный ящик – рисунок SIC2150
Чтобы открыть ящик, потяните вверх верхнюю панель (A).
Чтобы положить что-то в ящик, нажмите (B) и откройте крышки.
Вытяните (C) вперед, после чего можно воспользоваться крышками как подлокотниками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Не следует пользоваться ящиком, когда Вы ведете автомобиль, поскольку вождение требует предельной концентрации внимания.

Стр. 2- 33 оригинала

Держатель для карточек – рисунок SIC2154

Сетка грузового отделения – рисунок SIC2151
Она удерживает вещи в грузовом отделении, чтобы они не помешали Вам вести машину.
Чтобы установить сетку, зацепите крюки за фиксаторы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Как следует закрепите груз, чтобы он не мог перемещаться по отделению.
- Сетка может выдержать груз весом не более 13.6 кг.

Стр. 2-34 и 2-35 оригинала

ОКНА
Окна с сервоприводом стекла – рисунок SIC2180

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Следите за тем, чтобы пассажиры не выставляли в окна руки и пр. Чтобы исключить неожиданное срабатывание сервопривода, блокируйте окна.
- Не оставляйте детей в машине одних. Они могут нечаянно нажать какой-либо выключатель и оказаться прижатыми стеклом.

Окна с сервоприводом стекла находятся в действии, когда ключ зажигания установлен в положение “ON” и в течение 45 секунд после его перевода в

положение “OFF”. Если дверь водителя или передняя дверь пассажира открыта более 45 секунд, сервопривод отключается.
Чтобы закрыть или открыть окно, сдвиньте переключатель вверх (закрыть) или вниз (открыть) и удерживайте его.
Выключатели со стороны пассажиров открывают и закрывают только окна на той же стороне.

Блокировка окон пассажиров
Когда нажата клавиша блокировки окон, их может открыть или закрыть только водитель. Чтобы снять блокировку, нужно нажать эту клавишу ещё раз.

Автоматическая работа
Чтобы полностью открыть или закрыть окно, просто сдвиньте переключатель в нужном направлении. Не нужно удерживать его.

Функция автоматического реверса
Если контрольное устройство обнаружит какой-либо предмет, застрявший в окне при подъеме стекла, стекло автоматически начнет опускаться.

Стр. 2-36 оригинала

СДВИГАЮЩАЯСЯ ПАНЕЛЬ В КРЫШЕ АВТОМОБИЛЯ (если есть)

Автоматическая крыша с окошком – рисунок SIC1854
Регулировать положение крыши можно лишь, когда ключ зажигания находится в положении “ON” или в течение 45 секунд после его поворота в положение “OFF”.
Если дверь водителя или передняя дверь пассажира остается открытой более 45 секунд, это становится невозможным.

Чтобы полностью открыть или закрыть крышу, нажмите на сторону CLOSE (закрыть) или OPEN (открыть) и менее 1 секунды; не нужно должно держать её нажатой. Чтобы остановить движение, нажмите на тот же выключатель ещё раз (но уже на другую сторону).

Чтобы поднять крышу, сначала закройте её, а затем нажмите на сторону UP (вверх); не удерживайте ее. Чтобы опустить крышу, нажмите сторону DOWN (вниз).

Защитный экран
Чтобы открыть или закрыть экран, нужно переместить его назад или вперед.
Он открывается автоматически вместе с крышей, но закрыть его можно только вручную.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- При столкновении Вас может выбросить через крышу, поэтому следует всегда пристегиваться ремнями безопасности.
- Не позволяйте никому вставать на сиденья и выглядывать через крышу во время движения.

Если крыша не закрывается автоматически:

1. Нажмите на сторону CLOSE/UP, чтобы поднять её.
2. Нажмите на сторону CLOSE/UP и удерживайте ее секунды три, пока она не поднимется.
3. Отпустите выключатель, а затем нажмите снова и удерживайте около 10 секунд, пока крыша не начнет двигаться автоматически.
4. Сначала она полностью откроется, а затем закроется.

Если после нескольких попыток Вы не добьетесь успеха, обратитесь в мастерскую.

Стр. 2-37 оригинала

ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

Выключатель освещения имеет два позиции: "DOOR" и "OFF".

Когда он находится в позиции "DOOR", свет включается автоматически, когда открывается дверь.

Свет горит около 30-ти секунд, когда:

- Двери не были заблокированы, когда были закрыты.
- Дверь водителя открыли, а затем опять закрыли в то время, как ключа зажигания в замке не было.
- Ключ зажигания достали из замка, когда двери были закрыты.

Свет погаснет через 30 секунд, если:

- Дверь водителя была заблокирована.
- Ключ зажигания находится в положении "ON".

Освещение карты

Если ключ зажигания находится в положении "OFF", это освещение погаснет через 30 секунд. Чтобы снова включить его, поверните ключ в положение "ON".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Выключайте любое освещение, когда покидаете автомобиль.
- Не пользуйтесь освещением слишком долго, поскольку может разрядиться аккумуляторная батарея.

Лампа на потолке (если есть) – рисунок IC2179

Переключатель лампы, вмонтированной в потолок, имеет три позиции: "ON" (A), "DOOR" (B) и "OFF" (C).

Когда он находится в позиции "DOOR", свет включается автоматически, когда открывается дверь.

Стр. 2-39 оригинала

Индивидуальное освещение – рисунок SIC1858

Переключатель индивидуального освещения имеет три позиции: "ON" (A), "DOOR" (B) и "OFF" (C).

Когда он находится в позиции "DOOR", свет включается автоматически, когда открывается дверь.

Освещение автоматически отключается через 30 секунд, если ключ зажигания находится в положении "OFF". Чтобы снова включить его, переведите ключ зажигания в положение "ON".

Подсветка зеркала – рисунок SPA1292A

Этот свет загорается, когда поднимают крышку зеркала «для припудривания» и горит около 30 секунд, если ключ зажигания находится в положении “OFF”. Чтобы снова включить его, переведите ключ зажигания в положение “ON”.